# SwiftNINJA®

English

## Steerable Microcatheter

## INSTRUCTIONS FOR USE

**DESCRIPTION:**
The Merit SwiftNINJA® is a microcatheter with a steerable/articulating distal tip. Articulation is achieved via a steering dial at the proximal handle which allows the operator to manipulate the tip up to 180 degrees in opposing directions. The steering dial and steerable tip are connected via two operating wires. The wires are located on both lateral walls of the microcatheter shaft with a connection point on the distal microcatheter. Tension is applied to either one of the wires by turning the steering dial for manipulation of the tip direction. Once the direction of steerable tip is determined, the steering dial lock may be used for maintaining the intended direction.
The microcatheter lumen is able to accommodate steerable guide wires. A hydrophilic coating is applied to the distal 80 cm microcatheter surface. The microcatheter has two radiopaque marker bands, the first located approximately 0.5 mm proximal to the distal tip and the second approximately 14 mm from the distal tip. The marker bands facilitate fluoroscopic visualization. The proximal end of the microcatheter incorporates a standard Luer adapter for attachment of accessories.

**INDICATIONS FOR USE:**
The microcatheter is intended for general intravascular use, including peripheral and coronary vasculature. Once the sub selective region has been accessed, the microcatheter can be used for the controlled and selective infusion of diagnostic, embolic, or therapeutic materials into vessels. The microcatheter should not be used in the cerebral vessels.

**CONTRAINDICATIONS:**
None known

**WARNINGS:**
1. This device is intended to be used only by physicians trained in percutaneous intravascular techniques and procedures. Operators should be well trained in microcatheter use and embolization procedures.
2. Advancement of the microcatheter beyond the guide wire may result in vessel trauma.
3. If any abnormality is observed in the microcatheter movement or if the steerable tip is inserted into a location other than the target site, stop the procedure immediately. Identify the position of the steerable tip and the cause of the miss-direction under fluoroscopy. Reposition the microcatheter if necessary. Should the abnormality still remain, stop insertion, relieve any tension on the steerable tip by unlocking the steering dial lock and articulate to a straight tip via the steering dial. Carefully remove all the devices including microcatheter from the vessel to prevent all the vessel damage. Inspect the microcatheter and identify problem. If the microcatheter remains functional, it may be used for another attempt at the procedure. Otherwise replace the microcatheter and resume procedure.
4. The infusion dynamic pressure with this microcatheter should not exceed 6,900 kPa/1,000 psi. Infusion pressure in excess of this maximum may result in microcatheter rupture, possibly resulting in patient injury. If flow through the microcatheter becomes restricted, do not attempt to clear the microcatheter lumen by infusion. The static pressure with this microcatheter should not exceed 2,068 kPa/300 psi. Static pressure in excess of this maximum may result in microcatheter rupture, possibly resulting in patient injury. If flow through the microcatheter becomes restricted, do not attempt to clear the microcatheter lumen by infusion. Gently and resolve the cause of the blockage or replace the microcatheter with a new microcatheter before resuming infusion.
5. Avoid passing the microcatheter through a metal lumen such as a stent if possible. If used with metal, use caution during advancement to ensure that the microcatheter does not come in contact with the metal which may damage the coating and/or decline the lubricity.
6. Do not use a guide wire to help insert embolic material(s). Otherwise, it may cause entrapment of the guide wire between the lumen of microcatheter and the embolic material(s) and lead to failure of embolization.
7. In the event of catheter fracture or separation in the vasculature, stop the procedure immediately. Carefully remove all catheters and devices, including the guiding catheter. Confirm that there is no catheter residue in the vessels under fluoroscopy. In some cases, residue of microcatheter shaft could remain in the stopcock of the guiding catheter because of operation of the stopcock during injection.
8. In the event that expansion of the microcatheter wall is observed during injection of medication, contrast media, or embolics into the microcatheter by syringe or injector, stop the procedure immediately. Otherwise, the microcatheter may fracture. If any air bubbles are observed in the connector of the microcatheter, remove all air bubbles with a syringe etc. Otherwise, this may lead to risk of air embolism in the vessels. Replace the microcatheter with a new microcatheter prior to proceeding.
9. If any unexpected resistance is felt or if flow through the microcatheter becomes restricted during administration or insertion of embolic materials, medications, or contrast, no additional force should be applied that the microcatheter or patient may be damaged. Identify if resistive is a cause of the blockage or replace the microcatheter with a new microcatheter before resuming infusion, otherwise damage to the vessel or product can occur.
10. The static pressure with this microcatheter should not exceed 2,068 kPa/300 psi. Static pressure in excess of this maximum may result in microcatheter rupture, possibly resulting in patient injury.
11. Contents supplied sterile using an ethylene oxide (EtO) process.
12. Sterile if package is unopened and undamaged.
13. For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.
14. After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative, and/or local government policy.
15. Make sure that the guiding catheter does not slip out of the vessel. If the guiding catheter should leave the vessel with the microcatheter and/or the guide wire is moved, this may result in the kinking and/or damage of the microcatheter system.
16. Do not use a proper injector to infuse agents other than contrast media, as the microcatheter may become blocked. The safety setting of injections pressure must not exceed the maximum dynamic injection pressure of 6,900 kPa/1,000 psi. Exceeding injection pressure beyond the maximum dynamic injection pressure may cause microcatheter rupture. (See Instructions for Using a Power Injector)
17. Do not immerse, siggle, or wipe microcatheter in any medication containing an organic solvent such as alcohol for disinfection. Otherwise, it may cause damage to product and/or loss of lubricity.
18. If a guiding catheter with a stopcock is used, do not operate the stopcock during insertion of microcatheter, otherwise, damage or fracture may occur.
19. Do not attempt to manually pre-shape the microcatheter tip by heat, a metal shaping tool, pinching, bending or crushing, otherwise, breakage of steerable tip and/or decline in articulation may occur.
20. Do not operate the steerable tip while a guide wire is positioned distal to the microcatheter tip, otherwise, vascular damage and/or breakage of wire tip or microcatheter tip may occur.

**PRECAUTIONS:**
1. **℞ Only:** Federal (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Ensure embolic material compatibility with microcatheter prior to use.
3. Always monitor infusion rates when using the microcatheter.
4. When injecting contrast for angiography, ensure that the microcatheter is not kinked, occluded, or directed toward the vessel wall.
5. The microcatheter has a lubricious hydrophilic coating on the outside of the microcatheter. It must be kept hydrated prior to removal from its carrier and during the actual procedure in order to be lubricious. This can be accomplished by attaching the Y-connector to a continuous saline drip.
6. Prior to a procedure, all equipment to be used for the procedure should be carefully examined to verify proper function and integrity.
7. Inspect the microcatheter prior to use for any bends or kinks. Any microcatheter damage may decrease the desired performance characteristics.
8. Exercise care in handling of the microcatheter during a procedure to reduce the possibility of accidental breakage, bending or kinking.
9. When the microcatheter is in the body, it should be manipulated only under fluoroscopy. Do not attempt to move the microcatheter without observing the resultant tip response.
10. Never advance or withdraw an intravascular device against resistance until the cause of the resistance is determined by fluoroscopy. Movement of the microcatheter or guide wire against resistance may result in separation of the microcatheter or guide wire tip, damage to the microcatheter, or vessel perforation. Because the microcatheter may be advanced into narrow sub selective vasculature, repeatedly assure that the microcatheter has not been advanced so far as to interfere with its removal.
11. Excessive tightening of a hemostatic valve onto the microcatheter shaft may result in damage to the microcatheter.
12. Read and follow the manufacturer's IFU for diagnostic, embolic, or therapeutic agents to be used with this microcatheter.
13. Do not use opened or damaged packages.
14. Use prior to the "use before" date.
15. Store at controlled room temperature.
16. Before injecting medication and/or contrast media into the microcatheter by syringe or injector, make sure that the two connectors are securely attached to each other. If using a mechanical injector utilize a connection tubing rated to the maximum pressure rating 6,900 kPa/1,000 psi otherwise, it may cause leakage of medication and/or contrast media, and/or damage to the syringe, injector, and/or microcatheter.
17. Do not administer or insert embolic materials, medication, and contrast media etc. with pressure, or insert a guide wire into microcatheter if the microcatheter shaft is kinked or twisted. Otherwise, it may cause damage to microcatheter.
18. Exchange microcatheters frequently during lengthy procedures that require extensive manipulation or multiple guide wire exchanges.
19. Do not rotate the microcatheter more than 5 full rotations in the straight position if the tip does not rotate as microcatheter damage may occur.

**POTENTIAL COMPLICATIONS:**
Possible complications include, but are not limited to:

- Access site complications
- Embolism
- Vessel perforation
- Pain and tenderness
- Infection
- Shock
- Distal embolization
- Vessel occlusion
- Vessel Spasm
- Ischemia
- Hemorrhage
- Vessel Dissection
- Allergic reaction
- Vascular thrombosis
- Aneurysm
- Pseudoaneurysm
- Blood pressure fluctuation
- Irregular heart rhythms
- Thrombis
- Death

**PREPARE THE MICROCATHETER:**
1. Using aseptic technique open microcatheter sealed packaging.
2. Attach a sterile syringe filled with heparinized saline solution to the luer lock fitting of the microcatheter holder.



3. Inject enough solution to wet the entire microcatheter surface to activate the hydrophilic coating. **Note:** The surface of the microcatheter may become dry after removal from the holder. Additional wetting with heparinized saline will renew the hydrophilic effect.
   a. Grasp microcatheter by hub and gently remove from transportation tubing.
   b. Upon removal of the microcatheter from the holder, inspect microcatheter to verify there is no damage prior to insertion.
4. Activate the steering /articulation feature by engaging the steering dial. Hold handgrip and gently pull the white steering dial toward the luer connector until an audible clicking sound is heard.




**Note:** Check that a clicking sound is heard and Steerable Tip moves appropriately
5. Image target vasculature through the guide catheter with contrast media to determine vasculature pathways and site for embolization.
6. Attach a hemostasis valve with side-arm adapter to the microcatheter, purge any air and flush with heparinized saline.
7. Carefully insert guide wire into the microcatheter and completely close the valve around the guide wire.

**PROCEDURAL USE:**
1. Properly clear and flush the guide catheter.
2. Make sure the microcatheter tip is straight, re-wet the microcatheter surface and introduce the microcatheter and guide wire assembly into the guiding catheter via the hemostasis valve (if used).
3. If rotating hemostatic valve is used, tighten the valve around the microcatheter to prevent backflow, but allowing some movement through the valve by the microcatheter. **Note:** If resistance is encountered, stop and identify source of resistance prior to advancing microcatheter. **Note:** To facilitate microcatheter handling, the proximal portion of the microcatheter is uncoated to ensure a non-slip grip.
4. Using fluoroscopy, introduce the microcatheter assembly into the vascular system and advance the assembly to a selected vascular site. **Note:** To facilitate microcatheter handling, the proximal portion of the microcatheter is uncoated to ensure a non-slip grip.

**POSITIONING OF MICROCATHETER WITH THE GUIDE WIRE:**
1. If a guide wire was used to advance the catheter through the guide catheter lumen, pull back guide wire 30 cm or remove guide wire from the catheter prior to tip articulation for wireless manipulation.
2. Place the appropriate guiding catheter using standard technique. A rotating hemostasis valve may be connected to the guiding catheter luer adapter to continuously flush the guiding catheter with saline.
3. Control the steerable tip by manipulating the steering dial while carefully advancing the microcatheter shaft forward through the vessels. Gradually check vessel morphology under fluoroscopy as you advance.

**REFERENCE DATA**
1. Injector used: MEDRAD MARK V
2. Contract Media temperature: 37°C
3. Injection pressure monitor/ limit setting: 6,900 kPa/1,000 psi
4. Flow scale: mL/sec
5. Linear rise seconds: 0.3 sec.

**COMPATIBILITY INFORMATION**

| Catalog Number | I.D. Inches & (mm) | O.D. Proximal (F/mm) | OD Distal (F/mm) | Max Guide wire |
|---|---|---|---|---|
| MIV-20500 | 0.021" (0.54 mm) | 2.9F (0.97 mm) | 2.4F (0.80 mm) | 0.018" (0.46 mm) |

**COMPATIBILITY INFORMATION (CONT.)**

| Catalog Number | Max Microsphere size | Max Coil Size | Recommended Guide | Cath Vol. |
|---|---|---|---|---|
| MIV-20500 | 700 µm | 0.018" | 0.042" - 0.043" (1.07 mm - 1.09 mm) | 0.49 mL |

**EMBOLIC SIZING**

| Particles | Spherical | Coils |
|---|---|---|
| ≤ 710 µm Embolic | ≤ 700 µm Microsphere | 0.018" / 0.46 mm |

| | |
|---|---|
| | Do not use if packaged is damaged |
| | Maximum Guide Wire |
| | Maximum Inner Diameter |
| | Non-pyrogenic |
| | Maximum Pressure |
| Steerable Tip 2.4F 2.7F 13.5 mm 0.5 mm Radiopaque Marker | Steerable Tip<br>Radiopaque Marker Placement |
| 2.4F (0.80 mm) 2.9F (0.97 mm) Hydrophilic Coated 80 cm 125 cm | Hydrophilic Coated |

CE 0086

MERIT MEDICAL

www.merit.com

Manufacturer:
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600
U.S.A Customer Service 1-800-356-3748

EC REP Authorized Representative:
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
EC Customer Service +31 43 3588222

401719002MLP_001 2017-01-18

# SwiftNINJA®

French

## Micro-Cathéter Orientable

## MODE D'EMPLOI

**DESCRIPTION :**
Le Merit SwiftNINJA® est un micro-cathéter doté d'une pointe distale orientable/articulable. L'articulation est obtenue par le biais d'un bouton de réglage situé sur la poignée proximale, qui permet à l'opérateur de manipuler la pointe jusqu'à 180 degrés dans des directions opposées. Le bouton de réglage et la pointe orientable sont connectés par le biais de deux fils de fonctionnement. Les fils sont situés sur les deux parois latérales de la tige du micro-cathéter, avec un point de connexion au niveau du micro-cathéter distal. La tension est appliquée à l'un des fils en tournant le bouton de réglage afin d'orienter la pointe. Une fois la direction de la pointe orientable déterminée, il est possible d'utiliser le verrou du bouton de réglage afin de maintenir la direction souhaitée.
La lumière du micro-cathéter est conçue de manière à accueillir les fils de guidage orientables. Un revêtement hydrophile est appliqué à la surface des 80 cm de la partie distale du micro-cathéter. Le micro-cathéter possède deux bandes de marquage radio-opaques, la première située à environ 0,5 mm proximal de la pointe distale, et la seconde à environ 14 mm de la pointe distale. Les bandes de marquage facilitent la visualisation fluoroscopique. L'extrémité distale du micro-cathéter comprend un adaptateur Luer standard incorporé, permettant d'attacher les accessoires.

**INDICATIONS D'UTILISATION :**
Le micro-cathéter est conçu pour une utilisation intra-vasculaire en général, y compris le système vasculaire périphérique et coronaire. Une fois que vous avez accédé à la région sous sélective, le micro-cathéter peut être utilisé pour procéder à la perfusion sélective et contrôlée des substances de matériaux à visée diagnostique, d'embolisation ou thérapeutique. Le micro-cathéter ne doit pas être utilisé dans les vaisseaux cérébraux.

**CONTRE-INDICATIONS :**
Aucune connue

**AVERTISSEMENTS :**
1. Ce dispositif est conçu pour être utilisé uniquement par des médecins formés aux techniques et aux procédures intravasculaires percutanées. Les opérateurs doivent être correctement formés à l'utilisation de micro-cathéters et aux procédures d'embolisation.
2. Avance le micro-cathéter au-delà du fil de guidage peut entraîner un traumatisme du vaisseau.
3. Si aucune anomalie n'est observée dans le déplacement du micro-cathéter, ou si la pointe orientable est insérée à un emplacement différent de celui du site cible, cessez la procédure immédiatement. Identifiez la position de la pointe orientable et la cause de l'erreur d'orientation sous fluoroscopie. Repositionner le micro-cathéter si nécessaire. Si l'anomalie persiste, stoppez l'insertion, relâchez toute tension sur la pointe orientable en débloquant le verrou du bouton de réglage et en basculant sur une pointe droite à l'aide du bouton de réglage. Retirez délicatement du vaisseau tous les dispositifs, y compris le micro-cathéter, afin d'éviter tout endommagement du vaisseau ou du produit. Inspectez le micro-cathéter et identifiez le problème. Si le micro-cathéter ne comporte pas de dommage, réinsérez le puis poursuivez la procédure. Dans le cas contraire, remplacez le micro-cathéter puis poursuivez la procédure.
4. La pression dynamique de perfusion avec ce micro-cathéter ne doit pas dépasser 6900 kPa/1000 psi. Une pression de perfusion supérieure peut entraîner une rupture du micro-cathéter, ce qui peut entraîner des blessures chez le patient. Si l'écoulement par le micro-cathéter se réduit, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion. La pression statique avec ce micro-cathéter ne doit pas dépasser 2068 kPa/300 psi. Une pression statique supérieure à cette valeur maximale peut entraîner une rupture du micro-cathéter, et éventuellement blesser le patient. Si l'écoulement par le micro-cathéter se réduit, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion. La pression statique avec ce micro-cathéter ne doit pas dépasser 2068 kPa/300 psi. Une pression statique supérieure à cette valeur maximale peut entraîner une rupture du micro-cathéter, et éventuellement blesser le patient. Si l'écoulement par le micro-cathéter se réduit, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion. Retirez délicatement du vaisseau tous les dispositifs, y compris le micro-cathéter. Inspectez le micro-cathéter et identifiez le problème. Si le micro-cathéter ne comporte pas de dommage, réinsérez le puis poursuivez la procédure. Dans le cas contraire, remplacez le micro-cathéter puis poursuivez la procédure.
5. Évitez si possible de faire passer le micro-cathéter par la lumière d'un dispositif métallique telle qu'une endo-prothèse par exemple. Si vous utilisez un micro-cathéter avec des parties métalliques, procédez avec prudence lors de son avancement, afin qu'il n'entre pas en contact avec le métal, ce qui pourrait endommager le revêtement et/ou réduire la lubrification.
6. Ne pas utiliser de fil de guidage pour vous aider à insérer du/des matériau(x) d'embolisation. Dans le cas contraire, il existe un risque de blocage du fil de guidage entre la lumière du micro-cathéter et le/les matériau(x) d'embolisation, ce qui risque de compromettre le succès de l'embolisation.
7. En cas de fracture ou de séparation du cathéter dans le système vasculaire, cesse la procédure immédiatement. Retirez délicatement tous les dispositifs, y compris le cathéter de guidage. Confirmez sous fluoroscopie l'absence de résidu de cathéter dans les vaisseaux. Dans certains cas, des résidus de tige de micro-cathéter peut être présent dans le robinet d'arrêt du cathéther de guidage parce que vous utilisez ce robinet au cours de l'insertion,.
8. Si l'on observe une expansion de la paroi du micro-cathéter lors de l'injection par seringue ou injecteur, dans le micro-cathéter, de médicaments, d'agents de contraste, ou de matériaux d'embolisation, cessez la procédure immédiatement. Dans le cas contraire, le micro-cathéter risque de fracturer. Si des bulles d'air apparaissent dans le connecteur du micro-cathéter, les retirer toutes à l'aide d'une seringue par exemple, afin d'éviter tout risque d'embolie gazeuse dans les vaisseaux. Remplacez le micro-cathéter par un nouveau micro-cathéter avant de poursuivre l'opération.
9. Si vous notez une résistance inattendue ou un étranglement au niveau de l'écoulement par le micro-cathéter au cours de l'administration ou de l'insertion de matériaux d'embolisation, de médicaments, d'agents de contraste, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion forcée. Identifiez et corrigez la cause du blocage, ou bien remplacez le micro-cathéter par un nouveau micro-cathéter avant de poursuivre la perfusion, afin d'éviter tout endommagement du vaisseau ou du produit.
10. La pression statique avec ce micro-cathéter ne doit pas dépasser 2068 kPa/300 psi. Une pression statique supérieure à cette valeur maximale peut entraîner une rupture du micro-cathéter, et éventuellement blesser le patient.
11. Contenu fourni stérilisé par oxyde d'éthylène (EtO).
12. Stérile si l'emballage n'a pas été ouvert et endommagé.
13. Destiné à un usage unique. Ne pas retraiter, ne pas restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation risquerait de compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou de provoquer une défaillance qui, à son tour, pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation pourraient également générer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer une infection ou une infection croisée du patient, y compris, sans y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du dispositif pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient.
14. Après utilisation, jeter le produit et l'emballage, conformément à la politique de l'hôpital, à la réglementation administrative et/ou locale en vigueur.
15. Assurez-vous que le cathéter de guidage ne glisse pas hors du vaisseau. Si le cathéter de guidage venait à quitter le vaisseau lorsque le micro-cathéter et/ou lorsque le fil de guidage est déplacé, il existe un risque de vrillage et/ou d'endommagement du système du micro-cathéter.
16. Ne pas utiliser d'injecteur de pression pour des agents autres que des agents de contraste afin d'éviter tout blocage du micro-cathéter. Le paramètre de sécurité de pression d'injection ne doit pas dépasser la pression d'injection dynamique maximale de 6900 kPa/1000 psi. Une pression d'injection supérieure à la pression d'injection dynamique maximale risque d'entraîner une rupture du micro-cathéter. (Voir la section « Instructions relatives à l'utilisation d'un injecteur de puissance »)
17. Ne pas immerger, appliquer ou essuyer le micro-cathéter à l'aide d'un médicament contenant un solvant organique tel que de l'alcool à des fins de désinfection. Ne pas respecter cette mesure risque d'endommager le produit et/ou de provoquer une perte de lubrification.
18. En cas d'utilisation d'un cathéter de guidage muni d'un robinet d'arrêt, ne pas faire fonctionner le robinet d'arrêt pendant l'insertion du micro-cathéter afin d'éviter tout risque d'endommagement ou de fracture.
19. Ne pas tenter de pré-former manuellement la pointe du micro-cathéter en utilisant de la chaleur, un outil permettant de façonner le métal, en pinçant, en pliant, en écrasant ou par tout autre moyen. Ces techniques peuvent entraîner une cassure de la pointe orientable et/ou nuire à son articulation.
20. Ne pas faire fonctionner la pointe orientable lorsqu'un fil de guidage est positionné en distal de la pointe du micro-cathéter, sous risque d'endommagement du système vasculaire et/ou de rupture de la pointe du fil ou de la pointe du micro-cathéter.

**PRÉCAUTIONS :**
1. **Uniquement sur ordonnance :** la législation fédérale des États-Unis stipule que ce produit ne doit être vendu que par ou sur l'ordonnance d'un médecin.
2. Vérifiez la compatibilité du matériel d'embolisation avec le micro-cathéter avant toute utilisation.
3. Vérifiez toujours les taux de perfusion lors de l'utilisation du micro-cathéter.
4. Lors de l'injection d'un agent de contraste pour une angiographie, assurez-vous que le micro-cathéter ne soit pas vrillé, bouché ou orienté vers la paroi vasculaire.
5. Le micro-cathéter est revêtu d'une couche hydrophile lubrifiée sur l'extérieur du micro-cathéter. Il doit rester hydraté jusqu'au moment de son retrait de l'emballage de transport et pendant son utilisation effective afin de rester lubrifié. Ceci se produit en attachant le connecteur en Y à un goutte-à-goutte continu de sérum physiologique.
6. Avant toute procédure, le bon fonctionnement et l'intégrité de tout l'équipement qui sera utilisé lors de la procédure doivent être examinés attentivement.
7. Avant toute utilisation, vérifiez que le micro-cathéter soit exempt de toute vrille ou torsion. Tout endommagement du micro-cathéter risque de réduire les caractéristiques de performance souhaitées.
8. Manipulez avec précaution le micro-cathéter au cours de la procédure afin de réduire la possibilité de cassure accidentelle, de torsion ou de vrillage.
9. Une fois que le micro-cathéter se trouve dans le corps, il doit être manipulé uniquement sous fluoroscopie. Ne pas tenter de déplacer le micro-cathéter sans en surveiller la réponse de la pointe.
10. Ne jamais faire avancer ou retirer un dispositif intra-vasculaire si vous ressentez une résistance jusqu'à ce que la cause de la résistance soit déterminée par fluoroscopie. Tout déplacement du micro-cathéter ou du fil de guidage en présence d'une résistance risque d'entraîner une séparation du micro-cathéter ou de la pointe du fil de guidage, un endommagement du micro-cathéter ou une perforation du vaisseau. Puisque le micro-cathéter peut être avancé dans un système vasculaire sous-sélectif étroit, vérifiez à plusieurs reprises que le micro-cathéter n'a pas été avancé trop loin, risquant d'empêcher son retrait.
11. Un serrage excessif d'une valve hémostatique sur la tige du micro-cathéter risque d'endommager le micro-cathéter.
12. Lisez et suivez les instructions du fabricant relatives à l'utilisation concernant les agents de diagnostique, d'embolisation ou thérapeutiques à utiliser avec ce micro-cathéter.
13. Ne pas utiliser un produit dont l'emballage aurait été ouvert ou endommagé.
14. Utilisez avant la date de péremption.
15. Conservez dans un endroit à température ambiante contrôlée.
16. Avant toute injection de médicament et ou d'agent de contraste dans le micro-cathéter par seringue ou injecteur, assurez-vous que les deux connecteurs sont solidement connectés l'un à l'autre. Si vous utilisez un injecteur mécanique, utilisez un tube de connexion supportant une pression maximale de 6900 kPa/1000 psi afin d'éviter toute fuite de médicament et/ou d'agents de contraste, et/ou d'endommager la seringue, l'injecteur et/ou le micro-cathéter.
17. Ne pas administrer ou insérer de matériel d'embolisation, de médicaments et d'agents de contraste etc. sous pression. Ne pas insérer un fil de guidage dans un micro-cathéter si la tige du micro-cathéter est vrillée ou tordue. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager le micro-cathéter.
18. Échangez les micro-cathéters fréquemment au cours des longues procédures qui requièrent de multiples manipulations ou de multiples échanges de fils de guidage.
19. Ne pas faire exécuter au micro-cathéter plus de 5 rotations complètes dans la position droite si la pointe ne tourne pas car cela pourrait endommager le cathéter.

**COMPLICATIONS POTENTIELLES :**
ces complications potentielles peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

- Complications de site d'accès
- Embolie
- Perforation vasculaire
- Douleur ou sensibilité
- Infections
- État de choc
- Embolisation distale
- Occlusion vasculaire
- Spasme vasculaire
- Ischémie
- Hémorragie
- Dissection vasculaire
- Réaction allergique
- Thrombose vasculaire
- Anévrisme
- Pseudo-anévrisme
- Fluctuation de la pression sanguine
- Rythmes cardiaques irréguliers
- Décès

**PRÉPARER LE MICRO-CATHÉTER :**
1. Ouvrir l'emballage scellé du micro-cathéter en utilisant une technique aseptique.
2. Connectez une seringue stérile remplie d'une solution de sérum physiologique héparinisée au connecteur de verrouillage Luer du conteneur du micro-cathéter.



3. Injectez suffisamment de solution pour humidifier l'ensemble de la surface du micro-cathéter afin d'activer le revêtement hydrophile. **Remarque :** La surface du micro-cathéter de tige risque de s'assécher après le retrait du conteneur. Une humidification supplémentaire au sérum physiologique héparinisé renouvellera l'effet hydrophile.
   a. Attrapez le micro-cathéter par son centre puis retirez-le délicatement du tube de transport.
   b. Après avoir retiré le micro-cathéter de son conteneur, inspectez le micro-cathéter pour vérifier qu'il soit indemne de tout dommage avant son insertion.
4. Activez la fonction d'orientation/d'articulation à l'aide du bouton de réglage. Tenez la poignée et tirez doucement le bouton de réglage blanc en direction du connecteur Luer jusqu'à entendre un clic audible.

**Remarque :** Vérifiez que le clic soit audible et que la pointe orientable se déplace correctement.
5. Prenez une image du système vasculaire cible à travers le cathéter guide, à l'aide d'un agent de contraste, afin de déterminer les chemins d'accès au système vasculaire et au site d'embolisation.
6. Connectez une valve d'hémostase munie d'un adaptateur à branche latérale au micro-cathéter, purgez l'air et rincez au sérum physiologique héparinisé.
7. Insérez délicatement le fil de guidage dans le micro-cathéter et fermez complètement la valve autour du fil de guidage.

**UTILISATION PROCEDURALE :**
1. Nettoyez et rincez correctement le cathéter de guidage.
2. Assurez-vous que la pointe du micro-cathéter soit droite, ré-humidifiez la surface du micro-cathéter et introduisez le micro-cathéter ainsi que l'ensemble du fil de guidage dans le cathéter de guidage par le biais de la valve d'hémostase (si vous en utilisez une).
3. En cas d'utilisation d'une valve hémostatique, resserrez la valve autour du micro-cathéter afin d'éviter un reflux, mais de permettre certains déplacements au travers de la valve par le micro-cathéter. **Remarque :** Si vous rencontrez une résistance, arrêtez puis identifiez la source de la résistance avant de faire avancer le micro-cathéter. **Remarque :** Afin de faciliter la manipulation du micro-cathéter, la portion proximale du micro-cathéter est dépourvue de revêtement afin de permettre une prehension non-glissante.
4. Sous fluoroscopie, introduisez l'ensemble du micro-cathéter dans le système vasculaire et faites avancer l'ensemble vers le site vasculaire sélectionné. **Remarque :** Afin de faciliter la manipulation du micro-cathéter, la portion proximale du micro-cathéter est dépourvue de revêtement afin de permettre une prehension non-glissante.

**POSITIONNEMENT DU MICRO-CATHÉTER À L'AIDE DU FIL DE GUIDAGE :**
1. Si un fil de guidage a été utilisé pour faire avancer le cathéter dans la lumière du cathéter de guidage, retirez le fil de guidage de 30 cm ou retirez le fil de guidage du cathéter avant d'articuler la pointe en vue d'une manipulation sans fil.
2. Placez le cathéter de guidage qui convient en utilisant une technique standard. Une valve d'hémostase rotative peut être connectée à l'adaptateur Luer du cathéter de guidage pour rincer en continu le cathéter de guidage au sérum physiologique.
3. Contrôlez la pointe orientable en manipulant le bouton de réglage tout en faisant doucement avancer la tige du micro-cathéter dans le système vasculaire. Vérifiez progressivement la morphologie du vaisseau sous fluoroscopie, au fur et à mesure de votre progression.
4. Le bouton de réglage comporte un limiteur de tension permettant d'éviter le risque de fracture des fils d'articulation. L'application d'un trop grand effort sur la pointe orientable lorsqu'un fil de guidage est positionné en distal de la pointe du micro-cathéter dans le système vasculaire. Vérifiez progressivement la morphologie du vaisseau sous fluoroscopie, au fur et à mesure de votre progression.
5. Le bouton de réglage comporte un limiteur de tension permettant d'éviter le risque de fracture des fils d'articulation. L'application d'un trop grand effort sur la pointe orientable lorsqu'un fil de guidage est positionné en distal de la pointe du micro-cathéter dans le système vasculaire. Vérifiez progressivement la morphologie du vaisseau sous fluoroscopie, au fur et à mesure de votre progression.
6. Le bouton de réglage comporte un limiteur de tension permettant d'éviter le risque de fracture des fils d'articulation. L'application d'un trop grand effort sur la pointe orientable lorsqu'un fil de guidage est positionné en distal de la pointe du micro-cathéter dans le système vasculaire. Vérifiez progressivement la morphologie du vaisseau sous fluoroscopie, au fur et à mesure de votre progression.
7. Si vous notez une résistance inattendue ou un étranglement au niveau de l'écoulement par le micro-cathéter au cours de l'administration ou de l'insertion de matériaux d'embolisation, de médicaments, d'agents de contraste, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion forcée. Identifiez et corrigez la cause du blocage, ou bien remplacez le micro-cathéter par un nouveau micro-cathéter avant de poursuivre la perfusion, afin d'éviter tout endommagement du vaisseau ou du produit.
8. La pression statique avec ce micro-cathéter ne doit pas dépasser 2068 kPa/300 psi. Une pression statique supérieure à cette valeur maximale peut entraîner une rupture du micro-cathéter, et éventuellement blesser le patient.
9. Le contenu fourni a été stérilisé par un procédé utilisant de l'oxyde d'éthylène (EtO).
10. Stérile si l'emballage n'a pas été ouvert et endommagé.
11. Destiné à un usage unique. Ne pas retraiter, ne pas restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation risquerait de compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou de provoquer une défaillance qui, à son tour, pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation pourraient également générer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer une infection ou une infection croisée du patient, y compris, sans y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du dispositif pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient.
12. Après utilisation, jeter le produit et l'emballage, conformément à la politique de l'hôpital, à la réglementation administrative et/ou locale en vigueur.
13. Assurez-vous que le cathéter de guidage ne glisse pas hors du vaisseau. Si le cathéter de guidage venait à quitter le vaisseau lorsque le micro-cathéter et/ou lorsque le fil de guidage est déplacé, il existe un risque de vrillage et/ou d'endommagement du système du micro-cathéter.
14. Ne pas utiliser d'injecteur de pression pour des agents autres que des agents de contraste afin d'éviter tout blocage du micro-cathéter. La paramètre de sécurité de pression d'injection ne doit pas dépasser la pression d'injection dynamique maximale de 6900 kPa/1000 psi. Une pression d'injection supérieure à la pression d'injection dynamique maximale risque d'entraîner une rupture du micro-cathéter. (Voir la section « Instructions relatives à l'utilisation d'un injecteur de puissance »)
15. Ne pas immerger, appliquer ou essuyer le micro-cathéter à l'aide d'un médicament contenant un solvant organique tel que de l'alcool à des fins de désinfection. Ne pas respecter cette mesure risque d'endommager le produit et/ou de provoquer une perte de lubrification.
16. En cas d'utilisation d'un cathéter de guidage muni d'un robinet d'arrêt, ne pas faire fonctionner le robinet d'arrêt pendant l'insertion du micro-cathéter afin d'éviter tout risque d'endommagement ou de fracture.
17. Ne pas tenter de pré-former manuellement la pointe du micro-cathéter en utilisant de la chaleur, un outil permettant de façonner le métal, en pinçant, en pliant, en écrasant ou par tout autre moyen. Ces techniques peuvent entraîner une cassure de la pointe orientable et/ou nuire à son articulation.
18. Ne pas faire fonctionner la pointe orientable lorsqu'un fil de guidage est positionné en distal de la pointe du micro-cathéter, sous risque d'endommagement du système vasculaire et/ou de rupture de la pointe du fil ou de la pointe du micro-cathéter.

**PRÉCAUTIONS :**
1. **Uniquement sur ordonnance :** la législation fédérale des États-Unis stipule que ce produit ne doit être vendu que par ou sur l'ordonnance d'un médecin.
2. Vérifiez la compatibilité du matériel d'embolisation avec le micro-cathéter avant toute utilisation.
3. Vérifiez toujours les taux de perfusion lors de l'utilisation du micro-cathéter.
4. Lors de l'injection d'un agent de contraste pour une angiographie, assurez-vous que le micro-cathéter ne soit pas vrillé, bouché ou orienté vers la paroi vasculaire.
5. Le micro-cathéter est revêtu d'une couche hydrophile lubrifiée sur l'extérieur du micro-cathéter. Il doit rester hydraté jusqu'au moment de son retrait de l'emballage de transport et pendant son utilisation effective afin de rester lubrifié. Ceci se produit en attachant le connecteur en Y à un goutte-à-goutte continu de sérum physiologique.
6. Avant toute procédure, le bon fonctionnement et l'intégrité de tout l'équipement qui sera utilisé lors de la procédure doivent être examinés attentivement.
7. Avant toute utilisation, vérifiez que le micro-cathéter soit exempt de toute vrille ou torsion. Tout endommagement du micro-cathéter risque de réduire les caractéristiques de performance souhaitées.
8. Manipulez avec précaution le micro-cathéter au cours de la procédure afin de réduire la possibilité de cassure accidentelle, de torsion ou de vrillage.
9. Une fois que le micro-cathéter se trouve dans le corps, il doit être manipulé uniquement sous fluoroscopie. Ne pas tenter de déplacer le micro-cathéter sans en surveiller

# SwiftNINJA®

## Styrbar Mikrokateter

Swedish

### BRUKSANVISNINGAR

**BESKRIVNING:**
Merit SwiftNINJA® är en mikrokateter med en styrbar/artikulerande distal spets. Artikulation uppnås via en styrratten vid det proximala handtaget som tillåter operatören att manipulera spetsen upp till 180 grader i mottsatta riktningar. Styrningsratten och den styrbara spetsen är sammankopplade med två kontrollkablar. Trådarna är placerade på båda sidovägarna av mikrokatetrens axel med en anslutningspunkt på den distala mikrokatetern. Spänning appliceras på var och en av trådarna genom att vrida styrratten för manipulering av spetsriktningen. När riktningen för den styrbara spetsen har bestämts så kan styrningsratten låsas i önskad position för att bibehålla den avancerade riktningen.
Mikrokatetern lumen kan rymma styrbara styrtrådar. En hydrofil beläggning appliceras på den distala 80 cm mikrokateter-ytan. Mikrokatetern har två röntgentäta markeringsband, den första ligger ca 0,5 mm proximalt till den distala spetsen och den andra ca 1mm från den distala spetsen. Markeringsbanden främjar fluoroskopisk visualisering. Den proximala änden av mikrokatetern lumen innefattar en standard Luer-adapter för fastsättning av tillbehör.

**AVSEDD ANVÄNDNING:**
Mikrokatetern är avsedd för allmän intravaskulär användning, inklusive perifert och kranskärlen. När den underlättelsekvirin har visats, kan mikrokatetern användas för kontrollerad och selektiv injektion av diagnostiska, embolisk, eller terapeutiska material i kärl. Mikrokatetern bör inte användas i cerebrala kärl.

**KONTRAINDIKATIONER:**
Inga kända

**VARNINGAR:**
1. Denna enhet är avsedd att endast användas av läkare som utbildats i perkutana intravaskulära tekniker och procedurer. Operatörerna bör vara väl utbildade i användning av mikrokateter och emboliseringsförfaranden.
2. Hantmatning av mikrokatetern bottom styrtråden kan leda till kärlskada.
3. Om något onormalt observeras i mikrokatetern rörelse eller om den styrbara spetsen förs in i en annan plats än målplatsen, stoppa proceduren omedelbart. Kinkenden om förhållandena för den styrbara spetsen och orsaken till miss-riktning under pressing (förspänning). Proprioceptiv mikrokatetern vid behov. Om abnormitet fortfarande kvarstår, stoppa insättning, linda eventuell spänning på den styrbara spetsen genom att låsa upp ratttet och formulera en rak spets via styrratten. Ta försiktigt bort alla enheter inklusive mikrokatetern från kärlet för att förhindra kärl- eller produktskador. Inspektera mikrokatetern och identifiera problem. Om mikrokatetern förblir skadefri, återför den och spänningen på styrtrådarna, I annat fall, ersätt mikrokatetern och återupprepa förfarandet.
4. Infusionens dynamiskt tryck med denna mikrokateter bör inte överstiga 6900 kPa/1000 psi. Infusions tryck överstigande det maximala kan resultera i bristning hos mikrokatetern, vilket kan leda till patientskador. Om flödet genom mikrokatetern blir begränsat, försök inte att spola mikrokatetern med kraft. Begränsat flöde kan orsakas av felaktig placering av mikrokatetern eller för hög överstiga 2068 kPa/300 psi. Statiskt tryck överstigande det maximala kan resultera i bristning hos mikrokatetern, vilket kan leda till patientskador. Identifiera och åtgärda problemet innan infusionen återupptagning av infusion, annars kan skada på kärlet eller patienten uppstå.
5. Det statiska trycket med denna mikrokateter bör inte överstiga 2068 kPa/300 psi. Statiskt tryck överstigande det maximala kan resultera i bristning hos mikrokatetern, vilket kan leda till patientskador.
11. Innehåll leverera steril med hjälp av ett ethylenoxidsterilisationsförfarande. Använd inte om förpackningen är skadad eller om sterilitetsbarriären har äventyrats.
12. Innehållet är sterilt vid oöppnad och oskadad förpackning.
13. Enbar avsedd för användning på en enda patient. Får ej återanvändas, ombearbetas eller omsterilliseras. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan skada enhetens strukturella integritet och/eller leda till att den kommer att fungera på ett sätt som kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlider. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan också skapa en risk för att anordningen kontamineras och/eller orsaka patientinfektion eller korsinfektioner, inklusive, men inte begränsat till, överföring av smittsamma sjukdomar från en patient till en annan. Kontaminering av enheten kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlider.
14. Efter användning, kassera produkten och förpackningen i enlighet med sjukhus, administrativa och/eller lokalt tillämpade regler.
15. Se till att styrketraten inte glider ut ur kärlet. Om styrketraten skulle lämna kärlet när mikrokateten och/eller styrtrådens flyttas, kan det leda till trasch och/eller skada på mikrokatetre-systemet.
16. Använd inte en strömsprutor för att införa annat än kontrastmedel, eftersom mikrokateten kan blockeras. Säkerhetsinställningar av inspruntningstryck för lite överstiga den maximala dynamiska inspruntningstryck av 6900 kPa/1000 psi. Överspänning av inspruntningstryck utöver det maximala dynamiska inspruntningstryck kan orsaka mikrokateter bristning. (Se instruktioner för användning av strömsprutor)
17. Sänk inte ner, förvara, eller torka mikrokatetern i något lösmedel som innehåller ett organiskt lösningsmedel, såsom alkohol för desinfektion. Använd kan det orsaka skador på produkten och/eller felsvar av dess småfrämjaa.
18. Om en styrketrader med en kran används, använd inte kranen under infusionen av mikrokateten, annars kan skada eller bidrar spjälpning av mikrokateten.
19. Använd inte den lygonsaltv eller skadade förpackningen.
20. Använd före "sista" -datum.
21. Förvaras i kontrollerad rumstemperatur.
22. Innan injicering av medicin och/eller kontrastmedel i mikrokateten med spruta eller injektion, säkerställ att de två kontakterna är ordentligt fästa vid varandra. Om du använder en mekanisk injektor, utnyttja en anslutningslång installd till maximalt tryck 6900 kPa/1000 psi, annars kan det orsaka läckage av läkemedel och/eller vätskor kontrastmedel, och/eller skador på spetsen, injektorn och/eller mikrokatetern.
23. Administrera inte eller inför inte embolska material, läkemedel och kontrastmedel osv. med tryck, eller infoga inte en mikrokateter om dess skaft är vikt eller vridet. Att göra så kan leda till skador på mikrokateten.
24. Byt ut mikrokateter ofta under längre procedurer som kräver omfattande manipulation eller flera styrtråds utbytten.
25. Röntga inte mikrokateten mer än 5 hela varv i rakt läge om spetsen inte roterar, i sådant fall kan mikrokateten skadas.

**POTENTIELLA KOMPLIKATIONER:**
Möjliga komplikationer inkluderar, men är inte begränsade till:

- Tillgång till platskomplikationer
- Blodpropp
- Kärlperforering
- Smärta och ömhet
- Infektion
- Chock
- Distal embolisering
- Kärltillgångsning
- Kärlkramp
- Ischemi
- Blödning
- Kärldissektering
- Allergisk reaktion
- Vaskulär trombos
- Aneurysm
- Pseudoaneurysm
- Blodtryckuftuation
- Oregelbunden hjärtrytm
- Blodproppp
- Dödsfall

**FÖRBEREDD MIKROKATETERN:**
1. Använd aseptisk teknik för att öppna slutna förpackningar av mikrokatetrar.
2. Bifoga en steril sprutan fylld med heparinisserad saltlösning till luer lås monterings av mikrokateter hållaren.

3. Injicera tillräckligt lösning för att vätta hela mikrokateter-ytan för att aktivera den hydrofila beläggningen. **Obs!** Tän på mikrokateten kan bli tor efter anläggsande från hållaren. Ytterligare vätning med heparinisserad koksaltlösning kommer att förnya den hydrofila effekten.
   a. Greppa mikrokateten genom navet och ta försiktigt bort från transportslangen.
   b. Vid anläggsande av mikrokateten från hållaren, inspektera mikrokateten för att kontrollera att det inte finns några skador före införandet.
4. Aktivera styr-/artikulation funktion genom att engagera styrratten. Håll handtaget och dra försiktigt den vita styrratten mot luer-anslutningen tills ett hörbart klickljud hörs.

**Obs!** Kontrollera att ett klickande ljud hörs och att den styrbara spetsen rör sig lämpligt
5. Se mål-kärlet genom styrketraten med kontrastmedel för att bestämma kärlvägar och plats för embolisering.
6. Bifoga en hemostasventil med sido-arms adapter till mikrokatetern, rensa all luft och spola med hepariniserad koksaltlösning.
7. För försiktigt in styrtråden i mikrokateten och stäng ventilen fulltändigt runt styrtråden.

**PROTOKOLL ANVÄNDNING:**
1. Skåda och spola styrketern korrekt.
2. Se till att mikrokatetens spets är rak, låter väta mikrokatetrens yta och inför mikrokateten och styrtråds-monteringen in i styrketern via hemostasventil (om sådan används).
3. Om roterande hemostasventilen används, dra åt ventilen runt mikrokateten för att förhindra backflöde, men tillåt viss rörelse genom ventilen av mikrokateten. **Obs!** Om motstånd uppstår, stoppa och identifiera källan till motstånd innan avancerarar av mikrokateten. **Obs!** För att underlätta hanterin av mikrokateten, är proximala delen av mikrokateten obelagd för att säkerställa ett halkfritt grepp.
4. Med hjälp av genomlysning, inför mikrokateter-monteringen i kärlsystemet och främja enheten till en vald vaskulär plats. **Obs!** För att underlätta hanterin av mikrokateten, är proximala delen av mikrokateten obelagd för att säkerställa ett halkfritt grepp.

**POSITIONERING AV MIKROKATETERN MED STYRTRÅD:**
1. Om en styrtråd används för att mata fram ketern genom styrketerns lumen, dra tillbaka styrtråden 30 cm eller ta bort styrtråden från ketern före spets-artikulation för trådlös manipulation.
2. Placera en lämplig styrkateter med användning av standardteknik. En roterande hemostasventil kan vara ansluten till styrkateterns luer-adapter för att kontinuerligt spola styrkatetern med saltlösning.
3. Kontrollera styrspetsens genom att manipulera styrratten vid försiktig avancemang av mikrokateterns skaft framåt genom kärlen. Kontrollera gradvis kärl-morfologi under genomlysning vid avancemang.
4. En spänningsbegränsning är inbyggd i styrratten för att förhindra artikulations kablarna från att skadas. Tillämpning av vridmoment större än angivet aktiverar spänningsbegränsaren, vilket låter styrratten snurra fritt och genererar ett klickande ljud. I detta fall, sluta att applicera vridmoment eftersom den styrbara spetsen inte längre är vad som anges.
5. Om ovänat motstånd känns under förflyttning av mikrokateten, stoppa rörelsen, bekräfta positionering med kontrastin av genomlysning. Undersök källa till motstånd innan. Om katetern är skadad, ta försiktigt bort alla enheter, inklusive styrkateter. I annat fall kan brott, perforation och kvarhållning av kateter och/eller skada på kärlen inträffa.
   **Obs!** Dra tillbaka tråden ca 30 cm innan förisk av artikulation av en distala spetsen hos mikrokateten.
6. Slutlig positionsregleren åstadkoms genom korta avancemang av styrtråden och mikrokateten tills önskad position har uppnåtts och bekräftas sedan genom fluoroskopisk visualisering.
7. Kontrollera att styrketerns placering är närmast riktad mot emboliseringens plats. Bekräfta kärlvägen till målet för embolisering platsen. Undvik genomlysning, använd styrtråden för att noggrant manipulera mikrokatetrens spets till den god som behövs för att nå målet för embolisering platsen.
8. Om spetsen kurva är önskad, manipulera spetsens form genom att vrida styrratten till önskad form **Obs!** Var noga med att låsa upp styrratten för att tappa form och bevara den för nästa ingrepp med en ettern.
9. Bekräfta placeringen av mikrokateten med kontrastinjektion för att säkerställa att spetsen inte är riktad mot kärlvägen, förbereda embolska material eller läkemedel för att injicera genom mikrokateten.
10. Ta bort styrtråden från mikrokateten. Säkerställ att mikrokatetern lumen är öppen genom att injicera kontrast för att bekräfta slutpositionering. Med hjälp av standardtekniker, injicera material till målplatsen tills målet är uppfyllt. **Obs!** Om något oväntat motstånd känns under administering eller insättning av embolska material, medicin, och kontrastmedel, osv. först tryckfritt och försiktigt ta bort styrtråden och mikrokateten som en enhet för att förhindra kärl- eller produktskador. Inspektera mikrokatetern och identifiera problem. Om mikrokatetern förblir skadefri, återför den och spänningen på styrtrådarna, I annat fall, ersätt mikrokatetern och återupprepa förfarandet.
11. För att flytta eller omplacera mikrokateten, innan du försöker använda rörelse, lås upp ratttet genom att skjuta låset mot den distala spetsen av styrhuset för att linda spänningen på spetsen. Använd styrratten för att flytta spetsen tills den är rak. Försök inte manipulera mikrokateten enbart invärtes. **Obs!** Se till att mikrokateten är helt rensad och spolad av kontrastmedel och eller embolt material innan du går vidare till nästa steg.
12. Överväga mikrokatetrens placering och position kontinuerligt under användning.

**POSITIONERING AV MIKROKATETERN UTAN STYRTRÅD:**
1. Placera en lämplig styrkateter med användning av standardteknik. En roterande hemostasventil kan vara ansluten till styrkateterns luer-adapter för att kontinuerligt spola styrkatetern med saltlösning.
2. Manipulera styrningsratten på driftdelen enligt kärlets morfologi, och led den styrbara spetsen mot målplatsen. Överväga mikrokatetrens rörelser under genomlysning vid avancemang.
3. Kontrollera styrspetsen genom att manipulera styrratten vid försiktigt avancemang av mikrokatetern i kärlsystem framåt genom kärlen. Kontrollera gradvis kärl-morfologi under genomlysning vid avancemang.
4. En spänningsbegränsning är inbyggd i styrratten för att förhindra artikulations kablarna från att skadas. Tillämpning av vridmoment större än angivet aktiverar spänningsbegränsaren, vilket låter styrratten snurra fritt och genererar ett klickande ljud. I detta fall, sluta att applicera vridmoment eftersom den styrbara spetsen inte längre är vad som anges.
5. Om ovänat motstånd känns under förflyttning av mikrokateten, stoppa rörelsen, bekräfta positionering med kontrastin av genomlysning. Undersök källa till motstånd innan. Om katetern är skadad, ta försiktigt bort alla enheter, inklusive styrkateter. I annat fall kan brott, perforation och kvarhållning av kateter och/eller skada på kärlen inträffa.
   **Obs!** Dra tillbaka tråden ca 30 cm innan förisk av artikulation av en distala spetsen hos mikrokateten.
6. Slutlig positionsregleren åstadkoms genom korta avancemang av styrtråden och mikrokateten tills önskad position har uppnåtts och bekräftas sedan genom fluoroskopisk visualisering.
7. Kontrollera att styrketerns placering är närmast riktad mot emboliseringens plats. Bekräfta kärlvägen till målet för embolisering platsen. Undvik genomlysning, använd styrtråden för att noggrant manipulera mikrokatetrens spets till den god som behövs för att nå målet för embolisering platsen.
8. Om spetsen kurva är önskad, manipulera spetsens form genom att vrida styrratten till önskad form **Obs!** Var noga med att låsa upp styrratten för att tappa form och bevara den för nästa ingrepp med en ettern.
9. Bekräfta placeringen av mikrokateten med kontrastinjektion för att säkerställa att spetsen inte är riktad mot kärlvägen, förbereda embolska material eller läkemedel för att injicera genom mikrokateten. **Obs!** Var noga med att låsa upp styrratten för att tappa form och bevara den för nästa ingrepp med en ettern.
10. Ta bort styrtråden från mikrokateten. Säkerställ att mikrokatetern lumen är öppen genom att injicera kontrast för att bekräfta slutpositionering. Med hjälp av standardtekniker, injicera material till målplatsen tills målet är uppfyllt. **Obs!** Om något oväntat motstånd känns under administering eller insättning av embolska material, medicin, och kontrastmedel, osv. först tryckfritt och försiktigt ta bort styrtråden och mikrokateten som en enhet för att förhindra kärl- eller produktskador. Inspektera mikrokatetern och identifiera problem. Om mikrokatetern förblir skadefri, återför den och spänningen på styrtrådarna, I annat fall, ersätt mikrokatetern och återupprepa förfarandet.
11. För att flytta eller omplacera mikrokateten, innan du försöker använda rörelse, lås upp ratttet genom att skjuta låset mot den distala spetsen av styrhuset för att linda spänningen på spetsen. Använd styrratten för att flytta spetsen tills den är rak. Försök inte manipulera mikrokateten enbart invärtes. **Obs!** Se till att mikrokateten är helt rensad och spolad av kontrastmedel och eller embolt material innan du går vidare till nästa steg.
12. Överväga mikrokatetrens placering och position kontinuerligt under användning.

**POSITIONERING AV MIKROKATETERN UTAN STYRTRÅD:**
Mikrokatetern är avsedd för att användas med styrkateter. En roterande hemostasventil kan vara ansluten till styrkateterns luer-adapter för att kontinuerligt spola styrkatetern med saltlösning.
1. Manipulera styrningsratten på driftdelen enligt kärlets morfologi, och led den styrbara spetsen mot målplatsen. Överväga mikrokatetrens rörelser under genomlysning vid avancemang.
2. Kontrollera styrspetsen genom att manipulera styrratten vid försiktigt avancemang av mikrokatetern i kärlsystem framåt genom kärlen. Kontrollera gradvis kärl-morfologi under genomlysning vid avancemang.
3. En spänningsbegränsning är inbyggd i styrratten för att förhindra artikulations kablarna från att skadas. Tillämpning av vridmoment större än angivet aktiverar spänningsbegränsaren, vilket låter styrratten snurra fritt och genererar ett klickande ljud. I detta fall, sluta att applicera vridmoment eftersom den styrbara spetsen inte längre är vad som anges.
4. En spänningsbegränsare är byggt i styrsektion för att förhindra, at artikulationstrådar bliver ødelagt. Anvendelse af drejningsmoment større end det angivne aktiverer spændingsbegrænseren, hvilket gør styrenheten drejningsfri og generer en kliklyd. I så fald må du ikke øge drejningsmomentet yderligere, fordi den styrbare spids ikke vil følge længere end angivet.
5. Hvis der mærkes unormalt modstand under bevægelse af mikrokateteret, skal du stoppe bevægelsen og bekræfte positionering under kontrast under fluoroskopi. Identificer kilden til modstand. Hvis mikrokateteret er beskadiget, skal du forsigtigt fjerne alle anordninger, herunder det ledende kateter. Ellers kan brud, ødelæggelse og fastholdelse af kateteret og/eller slade på kar forekomme. **Bemærk:** Track tråden ca. 30 cm tilbage inden du forsøger artikulation af mikrokateterets distale spids.
6. Den endelige placering opnås ved korte indstillinger af ledetråden og mikrokateteret, indtil den endelige placering er opnået, og derefter er bekræftet af fluoroskopisk visualisering.
7. Bekræft, at mikrokateters placering er tæt på målområdet for embolisering. Bekræft vaskulaturens vej til målområdet ved hjælp af fluoroskopi. Brug fluoroskopi skal du bruge styrestyken til omhyggeligt at manipulere mikrokateterets spids som nødvendigt for at nå målområdet for embolisering.
8. Hvis der ønskes en spidskurve, kan du manipulere spidsens form ved at drej på styrestyken, indtil den ønskede form er opnået. Lås spidsen kurve på plads ved at skubbe den lille hvide styrestik på håndtaget mod luer-stikket.
   **Bemærk:** Sørg for at låse styrelåsen for at frigive formen, inden du forsøger bevægelse.
9. Bekræft placeringen af mikrokateteret med kontrastinjektion for at sikre, at spidsen ikke er rettet mod karvæggen, og bekræft så slutplacering af mikrokateteret. Brug kontrastinjektion til at bekræfte den endelige placering af mikrokateteret, inden du fortsætter med at levere embolisk materiale eller terapeutiske midler, der skal bruges med dette mikrokateteret.

**INDIKATIONER FOR BRUG:**
Mikrokateteret er beregnet til almindelig intravaskulær anvendelse, herunder perifer og koronar vaskulatur. Når den sub-selektive region er blevet tilgået, kan mikrokateteret anvendes til kontrolleret og selektiv infusion af diagnostiske, embolisk eller terapeutiske materialer i kar. Mikrokateteret bør ikke anvendes i de cerebrale kar.

**KONTRAINDIKATIONER:**
Ingen kendte

**ADVARSLER:**
1. Denne anordning er kun beregnet til at blive brugt af læger uddannet i perkutane intravaskulære teknikker og procedurer. Operatørerne skal være velduddannede i brug af mikrokateteret og emboloterapiprocedurer.
2. Fremføring af mikrokateteret uden ud over ledetråden kan resultere i kartraumer.
3. Hvis der observeres noget usædvanlit i mikrokateterets bevægelse, eller hvis den styrbare spids indtastes i et andet område end målområdet, skal du stoppe proceduren. Identificer årsagen til den styrbare spids og fungere til fejl-retningen under fluoroskopi. Flyt mikrokateteret om nødvendigt. Skulle abnormiteten stadig forekomme, skal du stoppe indsættelse, lindre eventuelle spændinger på den styrbare spids ved at frigøre styrestiken og artikulere til en ret spids via styrestiken. Fjern forsigtigt alle anordninger, herunder mikrokateteret fra kanet, for at forhindre skader på kar eller produkt. Undersøg mikrokateteret og identificer problemet. Hvis mikrokateteret forbliver skadefrit, kan du geninds ætte og genoptage proceduren. Ellers skal du erstatte mikrokateteret og genoptage proceduren.
4. Det dynamiske tryk ved infusion med dette mikrokateter bør ikke overstige 6.900 kPa/1.000 psi. Infusionstryk, der overstiger dette maksimum, kan resultere i brud på mikrokateteret, hvilket kan resultere i skade på patienten. Hvis strømningen igennem mikrokateteret bliver begrænset, skal du ikke forsøge at rydde mikrokateterets lumen ved infusion. Det statiske tryk med dette mikrokateter bør ikke overstige 2.068 kPa/300 psi. Statisk tryk, der overstiger dette maksimum, kan resultere i brud på mikrokateteret, hvilket kan resultere i skade på patienten. Identificer og løs årsagen til blokeringen eller udskift mikrokateteret med et nyt mikrokateter, før du genoptager infusionen.
5. Undgå at føre mikrokateteret igennem en metal-lumen, såsom en stent, hvis det er muligt. Hvis det brugs med metal, skal der udvises ekstra omhyggelighed under indføring for at sikre, at mikrokateteret ikke kommer i kontakt med metal, der kan beskadige beleggenen og/eller afvise smøremiddel.
6. Brug ikke en ledetråd til at bygge med at indsætte embolisk materiale. Ellers kan det forårsage indfangning af ledetråden mellem mikrokateterets lumen og det embolske materiale og føre til svigt af embolering.
7. Tilføjelse af kontrast eller terapeutiske midler til mikrokateteret, skal du ikke slande procedure. Fjern forsigtigt alle kateter og anordninger, herunder det ledende kateter. Bekræft, at det ikke er nogle kæfter-rester i kanene under fluoroskopi. I nogle tilfælde kunne rester af mikrokateters akrid fjernelse af tilstedeværende af det ledende kateter på grund af driften af stophanen under indføring.
8. I tilfælde af, at udvidelse af mikrokateterets vag observeres under injektion af medicin, kontrastmidler eller embolisk i mikrokateteret med en ægnet eller injektor, skal du straks standse proceduren. Ellers kan mikrokateteret ødelægges. Ellers kan mikrokateteret ødelægges, hvis det overflytter stophanen fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.
9. Efter brug bortskaffes produkter og emballagen i overensstemmelse med hospitalets, administrative og/eller lokale guidelines og regler.
10. Kontroller, at det ledende kateter ikke glider ud af kanet. Hvis det ledende kateter bør forlade kanet, når mikrokateteret og/eller ledetråden flyttes, kan dette resultere i bøjning og/eller beskadigelse af mikrokateterystemet.
11. Brug ikke en sprøjtepistol til at indføre kontrastmidler, da mikrokateteret kan blive blokeret. Sikkerhedsindstillinger af indsprøjtningstryk må ikke overstige det maksimale dynamiske indsprøjtningstryk på 6.900 kPa/1.000 psi. Overskridelse af indsprøjtningstrykket ud over det maksimale dynamiske indsprøjtningstryk kan forårsage brud på mikrokateteret. (Se vejledning til brug af indsprøjtninger)
12. Du må ikke nedsænke eller rengøre mikrokateteret i noget opløsningsmiddel, som indeholder et organisk opløsningsmiddel, såsom alkohol, til desinfektion. Ellers kan det forårsage skader på produktet og/eller tab af smørerene.
13. Hvis der anvendes et ledende kateter med en stophane, må du ikke benytte stophanen under indføring af mikrokateteret, ellers kan det resultere i skader eller brud.
14. Forsøg ikke manuelt at forme mikrokateterets spids med varme, et metalbearbejdende værktøj, klemning, bøjning eller lignende, ellers kan det ødelægge spidsen, og mikrokateteret kan blive ubrugeligt.
15. Brug ikke ikoner eller beskadiget emballage.
16. Brug før holdbarhedsdatoen.
17. Opbevar ved kontrolleret stuetemperatur.
18. Før injektion af medicin og/eller kontrastmidler i mikrokateteret med en sprøjte eller injektor, skal du sørge for, at de to stik er forsvarligt fastgjort til hinanden. Hvis du bruger en mekanisk injektor skal du bruge en forbindelsesslange bedømt til den maksimale trykvurdering på 6.900 kPa/1.000 psi, ellers kan det forårsage lækage af medicin og/eller kontrastmidler, og/eller skade på spidsen, injektoren og/eller mikrokateteret.
19. Du må ikke administrere eller indsætte embolske materialer, løkke og/eller kontrastmidler osv. med tryk eller indsætte en ledetråd i mikrokateteret, hvis mikrokateterets akse er bøjet eller snoet. Ellers kan det medføre skader på mikrokateteret.
20. Udskift mikrokateterne ofte under længerige procedurer, der kræver omfattende manipulation eller flere udskiftninger af ledetråden.
21. Du må ikke rotere mikrokateteret mere end 5 fulde omdrejninger i lige position, hvis spidsen ikke roterer, der kan også skader på mikrokateteret.

**MULIGE KOMPLIKATIONER:**
Mulige komplikationer omfatter, men er ikke begrænsede til:

- Adgangskomplikationer
- Embolisme
- Perforering af kar
- Smerte og ømhed
- Infektion
- Chok
- Distal embolisering
- Okklusion af kar
- Kanspasmer
- Iskemi
- Blødninger
- Kardiodissektion
- Allergisk reaktion
- Vaskulær trombose
- Aneurysme
- Pseudoaneurysme
- Blodtryksvulkustning
- Uregelmæssig hjerterytme
- Blodprop
- Død

**FORBEREDT MIKROKATETEREN:**
1. Brug aseptisk teknik til at åbne mikrokateters forseglede emballage.
2. Monter en steril sprøjt fyldt med heparinisseret saltvandsopløsning til luer-låsen på mikrokateterets holder.

3. Injicer nok opløsning til at vande hele mikrokateterets overflade for at aktivere den hydrofile belægning. **Bemærk:** Overfladen af mikrokateteret kan blive tørt efter fjernelse fra holderen. Yderligere befugtning med heparinisseret saltvand vil forny den hydrofile effekt.
   a. Tag fat i mikrokateteret ved navet og fjern det forsigtigt fra transportslangen.
   b. Efter fjernelse af mikrokateteret fra holderen, skal du inspicere mikrokateteret for at kontrollere, at der ikke er skader forud for indsættelsen.
4. Aktiver styre-/artikulationsfunktionen ved at benytte styreskiven. Hold i håndtaget og træk forsigtigt den hvide styreskive mod luer-stikket, indtil en klikkyd hares.

**Bemærk:** Kontroller, at en klikkyd hares, og at den styrbar spids kan flyttes.
5. Find målvaskulaturen igennem det ledende kateter med kontrastmidler for at bestemme vaskulaturens veje og stedet til embolisering.
6. Monter en hæmostasventil med side-arm-adapter til mikrokateteret, fjern eventuel luft og skyl med heparinisseret saltvand.
7. Sæt forsigtigt ledetråden ind i mikrokateteret og luk ventilen helt rundt om ledetråden.

**FREMGANGSMÅDE FOR BRUG:**
1. Rens og skyl det ledende kateter.
2. Sørg for, at mikrokateterets spids er lige, gen-fugt mikrokateterets overflade og indfør mikrokateteret og ledetråden til det ledende kateter via hæmostasventilen (hvis anvendt).
3. Hvis en roterende hæmostatisk ventil benyttes, skal du stramme ventilen omkring mikrokateteret for at forhindre tilbagestrømning, men tillade en vis bevægelse igennem ventilen af mikrokateteret. **Bemærk:** Hvis der mødes modstand, skal du stoppe og identificere kilden til modstand, før du fremrykker mikrokateteret. **Bemærk:** For at lette håndteringen af mikrokateteret er den proksimale del af mikrokateteret ubelagt for at sikre et skridsikkert greb.
4. Under anvendelse af fluoroskopi skal du indføre mikrokateter-samlingen i det vaskulære system og indføre samlingen til et udvalgt vaskulært sted. **Bemærk:** For at lette håndteringen af mikrokateteret er den proksimale del af mikrokateteret ubelagt for at sikre et skridsikkert greb.

**PLACERING AF MIKROKATETERET MED LEDETRÅD:**
1. Hvis en ledetråd blev brugt til at indsætte kateteret igennem det ledende kateters lumen, skal du trække ledetråden 30 cm tilbage eller fjerne ledetråden fra kateteret før spidsartikulation til trådløs manipulation.
2. Placer det passende ledende kateter med en standard teknik. En roterende hæmostasventil kan være forbundet til det ledende kateters luer-adapter til løbende at skylle det ledende kateter med saltvand.
3. Styr den styrbare spids ved at manipulere styreskiven, mens du omhyggeligt fremrykker mikrokateteret i det ledende kateters lumen. Kontroller gradvist kærets morfologi under fluoroskopi, mens du indfører.
4. En spændingsbegrænser er byggет i styreskiven for at forhindre, at artikulationstrådene bliver ødelagt. Anvendelse af drejningsmoment større end det angivne aktiverer spændingsbegrænseren, hvilket gør styreskiven drejningsfri og generer en klikkyd. I så fald må du ikke øge drejningsmomentet yderligere, fordi den styrbare spids ikke vil følge længere end angivet.
5. Hvis der mærkes unormalt modstand under bevægelse af mikrokateteret, skal du stoppe bevægelsen og bekræfte positionering under kontrast under fluoroskopi. Identificer kilden til modstand. Hvis mikrokateteret er beskadiget, skal du forsigtigt fjerne alle anordninger, herunder det ledende kateter. Ellers kan brud, ødelæggelse og fastholdelse af kateteret og/eller slade på kar forekomme. **Bemærk:** Track tråden ca. 30 cm tilbage inden du forsøger artikulation af mikrokateterets distale spids.
6. Den endelige placering opnås ved korte indstillinger af ledetråden og mikrokateteret, indtil den endelige placering er opnået, og derefter er bekræftet af fluoroskopisk visualisering.
7. Bekræft, at mikrokateters placering er tæt på målområdet for embolisering. Bekræft vaskulaturens vej til målområdet ved hjælp af fluoroskopi. Brug fluoroskopi skal du bruge styreskiven til omhyggeligt at manipulere mikrokateterets spids som nødvendigt for at nå målområdet for embolisering.
8. Hvis der ønskes en spidskurve, kan du manipulere spidsens form ved at drej på styreskiven, indtil den ønskede form er opnået. Lås spidsen kurve på plads ved at skubbe den lille hvide styreslå på håndtaget mod luer-stikket.
   **Bemærk:** Sørg for at låse styrelåsen for at frigive formen, inden du forsøger bevægelse.
9. Bekræft placeringen af mikrokateteret med kontrastinjektion for at sikre, at spidsen ikke er rettet mod karvæggen, og bekræft så slutplacering af mikrokateteret. Brug kontrastinjektion til at bekræfte den endelige placering af mikrokateteret, inden du fortsætter med at levere embolisk materiale eller terapeutiske midler, der skal bruges med dette mikrokateter.

**KONTRAINDIKATIONER:**
Ingen kendte

**ADVARSLER:**
1. Denne anordning er kun beregnet til at blive brugt af læger uddannet i perkutane intravaskulære teknikker og procedurer. Operatørerne skal være velduddannede i brug af mikrokateteret og emboloterapiprocedurer.
2. Fremføring af mikrokateteret uden ud over ledetråden kan resultere i kartraumer.
3. Hvis der observeres noget usædvanlit i mikrokateterets bevægelse, eller hvis den styrbare spids indtastes i et andet område end målområdet, skal du stoppe proceduren. Identificer årsagen til den styrbare spids og fungere til fejl-retningen under fluoroskopi. Flyt mikrokateteret om nødvendigt. Skulle abnormiteten stadig forekomme, skal du stoppe indsættelse, lindre eventuelle spændinger på den styrbare spids ved at frigøre styreskiven og artikulere til en ret spids via styreskiven. Fjern forsigtigt alle anordninger, herunder mikrokateteret fra kanet, for at forhindre skader på kar eller produkt. Undersøg mikrokateteret og identificer problemet. Hvis mikrokateteret forbliver skadefrit, kan du geninds ætte og genoptage proceduren. Ellers skal du erstatte mikrokateteret og genoptage proceduren.
4. Det dynamiske tryk ved infusion med dette mikrokateter bør ikke overstige 6.900 kPa/1.000 psi. Infusionstryk, der overstiger dette maksimum, kan resultere i brud på mikrokateteret, hvilket kan resultere i skade på patienten. Hvis strømningen igennem mikrokateteret bliver begrænset, skal du ikke forsøge at rydde mikrokateterets lumen ved infusion. Det statiske tryk med dette mikrokateter bør ikke overstige 2.068 kPa/300 psi. Statisk tryk, der overstiger dette maksimum, kan resultere i brud på mikrokateteret, hvilket kan resultere i skade på patienten. Identificer og løs årsagen til blokeringen eller udskift mikrokateteret med et nyt mikrokateter, før du genoptager infusionen.
5. Undgå at føre mikrokateteret igennem en metal-lumen, såsom en stent, hvis det er muligt. Hvis det bruges med metal, skal der udvises ekstra omhyggelighed under indføring for at sikre, at mikrokateteret ikke kommer i kontakt med metal, der kan beskadige beleggenen og/eller afvise smøremiddel.
6. Brug ikke en ledetråd til at bygge med at indsætte embolisk materiale. Ellers kan det forårsage indfangning af ledetråden mellem mikrokateterets lumen og det embolske materiale og føre til svigt af embolering.
7. Tilføjelse af kontrast eller terapeutiske midler til mikrokateteret, skal du ikke slande proceduren. Fjern forsigtigt alle kateter og anordninger, herunder det ledende kateter. Bekræft, at det ikke er nogle kæfter-rester i kanene under fluoroskopi. I nogle tilfælde kunne rester af mikrokateters akrid fjernelse af tilstedeværende af det ledende kateter på grund af driften af stophanen under indføring.
8. I tilfælde af, at udvidelse af mikrokateterets vag observeres under injektion af medicin, kontrastmidler eller embolisk i mikrokateteret med en ægnet eller injektor, skal du straks standse proceduren. Ellers kan mikrokateteret ødelægges. Ellers kan mikrokateteret ødelægges, hvis det overflytter stophanen fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.
9. Efter brug bortskaffes produkter og emballagen i overensstemmelse med hospitalets, administrative og/eller lokale guidelines og regler.
10. Kontroller, at det ledende kateter ikke glider ud af kanet. Hvis det ledende kateter bør forlade kanet, når mikrokateteret og/eller ledetråden flyttes, kan dette resultere i bøjning og/eller beskadigelse af mikrokaterystemet.
11. Brug ikke en sprøjtepistol til at indføre kontrastmidler, da mikrokateteret kan blive blokeret. Sikkerhedsindstillinger af indsprøjtningstryk må ikke overstige det maksimale dynamiske indsprøjtningstryk på 6.900 kPa/1.000 psi. Overskridelse af indsprøjtningstrykket ud over det maksimale dynamiske indsprøjtningstryk kan forårsage brud på mikrokateteret. (Se vejledning til brug af indsprøjtninger)
12. Du må ikke nedsænke eller rengøre mikrokateteret i noget opløsningsmiddel, som indeholder et organisk opløsningsmiddel, såsom alkohol, til desinfektion. Ellers kan det forårsage skader på produktet og/eller tab af smørerene.
13. Hvis der anvendes et ledende kateter med en stophane, må du ikke benytte stophanen under indføring af mikrokateteret, ellers kan det resultere i skader eller brud.
14. Forsøg ikke manuelt at forme mikrokateterets spids med varme, et metalbearbejdende værktøj, klemning, bøjning eller lignende, ellers kan det ødelægge spidsen, og mikrokateteret kan blive ubrugeligt.
15. Brug ikke ikoner eller beskadiget emballage.
16. Brug før holdbarhedsdatoen.
17. Opbevar ved kontrolleret stuetemperatur.
18. Før injektion af medicin og/eller kontrastmidler i mikrokateteret med sprøjte eller injektor, skal du sørge for, at de to stik er forsvarligt fastgjort til hinanden. Hvis du bruger en mekanisk injektor skal du bruge en forbindelsesslange bedømt til den maksimale trykvurdering på 6.900 kPa/1.