

DONJOY®

**MASQUE BARRIÈRE À USAGE NON SANITAIRE
CATÉGORIE 1 - UNS 1 - ADULTE**



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



0 190446 704683

TAILLE ADULTE

AFNOR SPEC S76-001 - V1.10

CWA 17553 - June 2020


Réf. : 82-0282-1

Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).



MISE EN PLACE :

Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées.



DOMAINE D'UTILISATION :

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice d'information.

Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

ENTRETIEN DU MASQUE :

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

LAVAGE ET SÉCHAGE :

Un masque usagé doit être lavé en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 min. Il est recommandé un séchage complet du masque dans les 2 h après le lavage.

Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l'air libre, avant un repassage à la vapeur à basse température.



STOCKAGE :

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

CONTEXTE D'UTILISATION :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.

Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules.

Un masque entraînant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne convient pas.

COMPOSITION :

Polyester - Coton - Polypropylène. Contient du latex.

Matières certifiées OEKO-TEX® (sans substances nocives).

PERFORMANCES :

*Filtration >98% des particules 3µ selon le rapport d'essai IFTH 2020-04-17-173-1 du 15/05/20.



Se laver
très régulièrement
les mains



Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter



Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

Distributeur :
DJO France SAS
www.DJOglobal.fr

Fabricant :
SIMP Ortho Solutions
France

13-00273 Rev A - 07/2020